aqua suisse

Infos utiles
003
© aqua suisse

Entretien et nettoyage de piscines

Chaque piscine, surtout à l'extérieur, doit être entretenue et nécessite des soins attentifs. Les points et contrôles suivants sont essentiels pour un fonctionnement parfait.

1. Nettoyage de printemps

Le degré de contamination indique si un changement d'eau et un nettoyage de base sont nécessaires. L'eau de la piscine doit être remplacée au moins tous les trois ans. Il existe deux variantes pour le nettoyage de printemps :

Avec renouvellement de l'eau

- Nettoyage de la couverture de la piscine et de ses environs.
- La couverture et la zone environnante sont nettoyées avec un nettoyeur à haute pression et, si nécessaire, avec un produit de nettoyage. Attention : respectez les indications du fabricant.
- Un volet roulant en PVC ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil sans contact avec l'eau.

Les lames du volet roulant se déforment sous l'effet de la chaleur et la surface brûle.

Vider le bassin

Mettez le système de filtration hors service et prenez toutes les précautions nécessaires pour vider la piscine en toute sécurité. Fixez le volet roulant avec des sangles pour l'empêcher de glisser vers l'arrière avant de vider le bassin. Attention : tenez compte des obligations de déclarations locales.

Nettoyer la piscine

Enlevez les salissures tels que les traces graisseuses noires et de suie sur les bords, les algues, les résidus d'acide tannique, les dépôts de calcaire, la rouille, les animaux en décomposition, etc. Choisissez le bon produit de nettoyage pour chaque type de salissure. Contactez votre revendeur spécialisé afin de garantir une mise en service rapide et efficace. Ce, en raison d'utilisations de produits inadaptés ou de mise en œuvre inadéquate.

Remplissage

- Exigences pour le remplissage de l'eau (eau douce), attention à l'eau de source.
- L'eau de remplissage doit présenter les qualités hygiéniques générales de l'eau potable.
- Les inhibiteurs de corrosion tels que les phosphates et les silicates sont à proscrire dans l'eau des piscines.
- Ne pas utiliser d'eau non calcaire (adoucie) en raison de son alcalinité.

Sans renouvellement de l'eau

Nettoyer la couverture de la piscine et ses environs

Utilisez un nettoyeur à haute pression et, le cas échéant, un produit de nettoyage pour enlever soigneusement la saleté de la couverture et de la zone environnante. Attention : respectez les indications du fabricant.

Nettoyer le bassin

- Nettoyez l'écumoire et le panier du préfiltre de la pompe : entre autres des feuilles, fleurs, jouets, etc.
- Éliminez les salissures à la surface et au fond de l'eau.
- Nettoyez la ligne d'eau. Brossez les dépôts d'algues. Nettoyez le fond et les parois de la piscine avec un appareil de nettoyage de piscine ou à la main.

2. Mise en service de la piscine

- Lorsque la piscine est pleine, vidangez, si possible, les tuyaux d'écoulement au sol et nettoyez l'écumoire dans la canalisation. Les résidus sont ainsi directement rejetés dans la canalisation avant la mise en service de la circulation de l'eau.
- Vérifiez le bon fonctionnement du contrôleur de niveau.
- Mettez toutes les vannes dans la bonne position et purgez les conduites.
- Démarrez la pompe selon les instructions du fabricant et laissez tourner le circuit d'eau.
- Ensuite, il est important d'effectuer un long (3–5 minutes) contre-rinçage du filtre.
- Les durées de fonctionnement des filtres doivent être vérifiées et, si nécessaire, réajustées.
- Effectuez un choc au chlore.
- Mesurez le pH à la main et assurez l'ajustement.
- Effectuez des contrôles fonctionnels : rétro-rinçage automatique, ouverture/ fermeture de la couverture, spots, systèmes à contre-courant, jets de massage, cascade, etc.
- Autres précautions selon installation (voir le mode d'emploi).

Technique de mesure et de contrôle automatique

- Nettoyez, vérifiez et recalibrez les sondes. Seules des sondes correctement entretenues permettront d'obtenir la qualité d'eau souhaitée. Si la sonde ne mesure pas correctement, le dosage est également incorrect.
- Remplacez chaque année les tuyaux de compression des pompes péristaltiques. Les produits de nettoyage les rendent fragiles et cassants.
- Vérifiez les réglages de l'unité de dosage (selon installation).
- Vérifiez les conteneurs et les lances d'aspiration. Les lances d'aspiration doivent être dans le bon conteneur.
- Autres mesures selon installation (voir le mode d'emploi).

Les produits approuvés sont fabriqués à partir de silicates alcalins spéciaux et sont donc basés sur des minéraux vitaux.

3. Travail hebdomadaire pendant le fonctionnement de la piscine

- Nettoyez l'écumoire et le panier du préfiltre de la pompe : les deux doivent être vérifiés quotidiennement après des orages et des vents violents.
- Éliminez les salissures à la surface et au fond de l'eau.
- Nettoyez la ligne d'eau. Brossez les dépôts d'algues. Nettoyer le fond et les parois de la piscine avec un appareil de nettoyage de piscine ou à la main.
- Mesure les valeurs de l'eau à la main et les corriger le cas échéant.
- Contre-rincez les filtres manuels pendant environ 3 minutes. Pour les installations automatiques, déclenchez un rétro- rinçage une fois par semaine.
- Systèmes de dosage : vérifiez les récipients d'entretien, remplacez-les le cas échéant, suivez impérativement les instructions du fabricant.

Les professionnels de la constructions de piscines d'aqua suisse sont à votre disposition.

www.aquasuisse.ch

aqua suisse
Kapellenstrasse 14
Postfach
CH-3001 Bern
www.aquasuisse.ch
info@aquasuisse.ch
Tel +41 58 796 99 58

Version 08-2025